


# リステムプリンター GV-SP11




## う買い上げいただき、ありがとうございます。

- ▶ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切 に保管し、必要なときにお読みください。
- ▶製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかを、お確かめください。

# 主な特長


# デジタルビデオカメラからダイレクトプリント

●専用プリンター端子のあるデジタルビデオカメラとダイレクトに接続し、お好み の場面を手軽に枠無しプリントできます。



# デジタルスチルカメラからダイレクトプリント

●専用プリンター端子のあるデジタルスチルカメラとダイレクトに接続し、お好みの場面を手軽に枠無しプリントできます。



# もくじ

主な特長	2
安全上のご注意	4
各部のなまえ	12
プリントの準備	13
インクカセットの取り付けかた	15
用紙の入れかた	16
接続のしかた	1 <i>7</i>
紙づまりのとき	18
こんなときは	19
サービス窓口案内	20
保証とアフターサービス	22
主な仕様	23

# 付属品について





プリントペーパー&インクキット (10枚用)



プリンターコード 長さ:約1.0m ビデオ機器とプリンター接続用

# 安全上のご注意

# 安全のために必ずお守りください

■本機を正しく安全にお使いいただくために必ずお守りください。

本機をご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく お使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 を記載していますので、必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

	表示の意味は次の通りです。
⚠警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大 な結果に結び付く可能性が大きいもの。
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財 などの損害に結び付く可能性があるもの。



**絵表示は、**注意(警告を含む)が必要であることをお知らせしています。

例) 🚵 は「指をはさまれないように注意」



**絵表示は、**禁止行為であることをお知らせしています。

例) 🛇 は「分解禁止」



**絵表示は、**お守りいただく行為であることをお知らせしています。

例) 🥳 は「電源プラグをコンセントから抜くこと」

※プリンターのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

# ⚠警告

### ■万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ抜く!!

煙が出たり変な音やにおいがするなど異常状態のまま使わないでく ださい。火災、感電の原因となります。

このようなときはすぐに電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。


お客様による修理は危険です。絶対におやめください。



### ■異物を入れない、差し込まない特にお子様にご注意を

火災や感電、故障の原因となります。

本機の給紙トレイ挿入口や通風孔など本機の開口部から金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一異物が入った場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



- ■落としたり、キャビネットが壊れたときなどは、電源 を切り、電源プラグを抜く
  - ●販売店に修理を依頼してください。
  - ●そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
  - ●お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。




## ■電源コードを大切に

電源コードの上に、重い物をのせたり、熱器具に近づけないでくだ さい。電源コードが破損します。

雷源コードに傷がつくと火災、感電、故障の原因となります。

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると火 災、感電の原因となります。電源コードが傷んだらすぐに販売店に ご連絡ください。電源ブラグを抜くときは電源コードを引っばらず に必ず電源ブラグを持って抜いてください。



内部には電圧の高い部分がありますので、手を触れると危険な上、 故障の原因となります。内部の点検・調整は販売店にご依頼くださ い。

また、本機を改造しないでください。







# 安全上のご注意 (つづき)

# ⚠警告

### ■電源はAC100Vを使う

AC100V電源をお使いください。表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因となります。電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでください。

### ■本機を不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

### ■本機の上に花びんやコップを置かない

内部に異物や水や薬品等が入ると火災、感電の原因となります。万一、内部に液体が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。







### ■本機の通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、本機に通風孔が設けてあります。通風 孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因となることがありま す。次のような使い方はしないでください。

- ●押し入れ、木箱など風通しの悪い、狭い所に押し込む。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん、布団、ホットカーペットの上に置く。

## ■本機を次のような場所には置かない

故障や火災、感電、変形の原因となることがありますので、本機を 次のような場所に置かないでください。

- ●風通しの悪いところ本機は風通しのよいところに置いてください。システムラックに組み込んだときは、必ず本機とラックの間にすきまをあけてください。
- ●湿気やほこりの多いところ 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 油煙や湯気が当たるような場所はさけてください。
- ●高温になるところ 直射日光が当る場所や熱器具の近くなど異常に温度が高くなる場所に置かないでください。

## ■本機の開口部に指を入れない

給紙トレイ挿入口やインクカセット収納部など本機の開口部に指を 入れないでください。やけどやけがの原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。







# 安全上のご注意 (つづき)

# ⚠警告

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。

■上にのらない

倒れたりこわれたりして、けがの原因となることがあります。

■長時間で使用にならないときは

長時間の外出や旅行などで本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。

■持ち運ぶときは

本機を持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。 故障の原因となることがあります。なお、移動させる場合は、必ず 電源プラグをコンセントから抜き、接続機器とのコードをはずした ことを確認してください。

■海外では使用できません

このシステムブリンターを使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 <This SYSTEM PRINTER set can not be used in foreign

■お手入れの際は電源プラグを抜く

coun-try as designed for Japan only.>

電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。プラグを 差し込んだ状態でのお手入れは、感電の原因となることがありま す。

■5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や故障の原因となることがあります。 特に湿気の多くなる梅雨期の前に点検をすると、より効果的です。 費用については販売店にご相談ください。













# 使用上のご注意

# お願い

### ■使用周囲温度、湿度にご注意

周囲温度は5℃~35℃、湿度は20%~80%でお使いください。本機をシステムラックに組み込んだときは、ラック内の温度、湿度も上記の範囲でお使いください。

### ■使用環境にご注意

硫化水素、酸化イオウが発生する温泉地や、振動がある場所はさけてください。

### ■本機の上に重い物をのせない

本機の上に重い物を置かないでください。カバーを傷めたり、故障 の原因となることがあります。

### ■接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」をよくご覧ください。

### ■ プリントペーパー& インクキットについて

プリントペーパー、インクカセットの取扱いにはご注意が必要です。 くわしくは"ブリントペーパー&インクキット"( 14) ページ) を ご覧ください。

## ■ つゆつきにご注意(本機に水滴がつくことをつゆつきといいます。)

つゆつきした場合はプリントペーパーの表面に湿気や露が付き、印画品質の低下や紙づまりの原因になることがあります。つゆつきしたり、つゆつきが起こりそうなときは、電源を入れたまま 2 時間以上おき、つゆつきの心配がなくなってからご使用ください。給紙トレイが装着されているときは、取りはずしてから電源を入れてください。

つゆつきしたブリントペーパーは正常にブリントできない場合があ りますので、新しいペーパーと取り替えてください。

## ■水平に置いてください

傾いた状態や不安定な場所で使用することは、本機に悪い影響を与えます。

# 使用上のご注意 (つづき)

# お願い

### ■つゆつきにご注意(つづき)

つゆつきは次のようなときに起こります。

- 1. 部屋を急激に暖房したとき
- 2. エアコンなどの冷風を直接当てたとき
- 3. 本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき

### ■ゴミやホコリにご注意

プリントペーパーやインクカセットに付着したゴミやホコリ、あるいは低・高温時における変形等のためプリント画のなかに微妙な色抜けや色ムラ、スジ、シワが発生することがあります。 プリンターを長時間使用しないときは、インクカセットを取り出し、インクカセット挿入ドアも閉めてください。

### ■ヘッド磨耗について

本機のサーマルヘッドは長時間使用するとビデオヘッドと同じよう に磨耗します。サーマルヘッドが磨耗すると鮮明な画像がプリント できなくなることがあります。このような場合はサーマルヘッドの 交換が必要です。サーマルヘッドの交換は販売店またはビクター サービス窓口にご相談ください。

# ■揮発性のものをかけない、ゴムやビニール製品を長時間接触させない

殺虫剤をかけたりベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質 したり塗料がはげるなどの原因となります。

[化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。] また、 ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないで ください。

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により、変質したり、 塗料がはげるなどの原因となります。

## ■汚れたときは

本機が汚れたときは柔らかい布でふいてください。汚れがひどいと きは水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、乾い た布で仕上げてください。

# お願い

### ■引っ越しや輸送のときは

引っ越しや輸送のときは、プリントペーパーおよびインクカセットを 取りはずしてから梱包してください。(辿5、辿60)


### ■プリント中のご注意

プリント中に電源を切らないでください。 電源を切るときは、プリント終了後に切ってください。プリントが中 断し、紙づまりの原因となります。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 本機をテレビやラジオなどに近接してで使用になると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 各部のなまえ

# 本 体



プリンターのエラーを知らせます。

- ・エラーランプとプリントランプが交互に点滅したときは、プリントペーパーの表裏を確認してください。(MSP 2**16**) ページ)
- ・点灯または点滅になったら接続機器のメッセージを確認してください。

# プリントの準備

# プリントする前に、次の準備をおこなってください

**】** プリントペーパー&インクキット(付属品/別売)を用意します。(ᡧシ)



**2** インクカセットをプリンターに取り付けます。(ヨ�)



3 給紙トレイにプリントペーパーを入れ、プリンターに取り付けます。( 16少) ●ブリントするペーパーは、インクカセットと同じ箱のものをお使いください。



4 プリントする映像機器をプリンターに接続します。( 17)



5 プリンターの電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。
・電源ランプが点灯し、電源が入ります。



準備はここまでです。接続機器の取扱説明書をよく お読みの上、プリントしてください。

### 著作権について

あなたが、テレビ放送や録画物などからプリントしたものは、個人で楽しむなどの他は、著作権 法上の権利者に無断で使用できません。

# プリントの準備(っづき)

# プリントペーパー&インクキット(別売)について

本機でプリントするときは必ず以下の専用品をお使いください。

商品	サイズ	セット内容		用途
PX-K50SF PX-L50SF (スーパーファイン)	キング L	・ブリントペーパー ・インクカセット	50枚 50枚分	お気に入りの場面をプリントして記念写真 がわりに。
PX-K25UF PX-L25UF (スーパーファインHG)	キング L	・プリントペーパー ・インクカセット	25枚 25枚分	記念写真やポストカードに使用します。色 褪せが少なく写真のような光沢のあるブリントができます。
PX-L25SFS16 (16プリカットシール)	シール	・プリカットシール ・インクカセット	25枚 25枚分	オリジナルシールを作ってカードなどに貼 ることができます。
PX-L30SFC (官製はがき)	はがき	・インクカセット	30枚分	年賀状などの官製はがきに直接プリントし ます。

キングサイズ : 100mm×171mm Ĺザイズ 89mm × 148mm シール/はがき : 100mm×148mm

●官製はがきに印刷した場合、スーパーファインやシール紙に比べて画質が劣ります。 ●シール紙に印刷すると、印刷位置がずれることがあります。

# 

#### プリント前のご注意

- プリントペーパーは光沢があるプリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トレイに挿入してくださ い。逆に入れますと紙づまりの原因になります。
- 折れたり、曲かったり、そったり、ミシン目が切れたプリントペーパーは使用しないでください。紙づまりや 故障の原因になります。
- ■濡れたり、湿ったりしているプリントペーパーは絶対に使わないでください。正常に印刷できません。 また、紙づまりや故障の原因になります。
- インクカセットのインクシートを指で触れたり、引き出したりしないでください。
- ◆インクカセットのインクシートを小さなお子様などがなめないようにご注意ください。
- ◆インクカセットを使い切ったときは、新しいものと交換してください。使い切ったインタカセットは使用でき ません。巻き戻しての再使用はしないでください。
- プリントペーパー&インクキットは高温多湿、適射日光の当たる場所を避けてください。
- ブリントペーパーは片面が筆記面になっています。
- ◆プリントペーパーや官製はがきに文字等を記入したり、切手等を貼る場合は、印刷後に記入、貼りつけを行っ てください。印刷前に記入、貼りつけを行うと正常に印刷できない場合があります。
- プリントペーパー&インクキットの裏面に配載している注意文もよくお読みのうえ、ご使用ください。

#### プリント後のご注意

- ◆印刷されたペーパーを湿った手で持つと変色することがあります。
- ◆ベーパーが揮発性有機溶剤(アルコール・トルエン・ケトン類など)を吸収すると画像が退色します。
- 特にセロハンテーブ、軟質塩ビなどに密着させると化学反応で退色が早くなります。
- ブリントペーパーへの文字等の記述は、鉛筆が油性の筆記具をお使いください。また、筆記の際に強く書く と、ペーパーに筆記の跡が付く場合があります。

#### 保管上のご注意


- ●印刷後のペーパーはなるべく高温多湿、直射日光の当る場所や膀胱器具のそばを避けて保管してください。
- 軟質塩ビなどのフォルダーに保管しないでください。化学反応で退色したり、印刷面の色がはがれ、ファイル などに付着することがあります。
- ●印刷けれた前どうしを重ねたまま、放廣しないでください。プリントペーパーがくっつく場合があります。
- ●ブリントペーパーは箱に入れた状態でペーパーが水平になるように保管してください。 垂直に置いて保管する とペーパーが曲がり、印刷時に紙づまりの原因となります。

# インクカセットの取り付けかた

# インクカセットを取り付ける


プリントするために付属品または別売のプリントペーパー&インクキットのインクカセットを取り付けます。

# 1. ドアを開ける




- ◆ マークがある方のローラーを矢印方向に回転 させます。
- (A)部分は回さないでください。





- 3. インクカセットを取り付ける
  - ◆マークを奥にして、インクカセットを 'カチッ' と 音がするまで差し込みます。



ドアが確実に閉まると「カチッ」と音がします。



# インクカセットを取りはずすときは

## インク取出しレバーを押し上げます。

ロックがはずれ、インクカセットが取りはずせる状態になります。

# △注意

インクカセット収納部に指を入れないでください。やけどやけがをする恐れがあります。



# 用紙の入れかた


## 給紙トレイの取り出しかた/取り付け

- 給紙トレイを 1 度押してロックを解除してから引き出 してください。
- 取り付けるときは、'カチッ' と音がするまで差し込ん でください。




## 給紙トレイへの用紙の入れかた

- ▮. 用紙のサイズに合わせて、しきり板 ⑷を 調整する
- **2.** レバーを押し下げながら用紙を入れる
  - ●標準紙、オーバーコーティング紙の場合 用紙の光沢があるプリント面を Fにして、ミシン目 から余白が広い方をしきり板(B)に向けて入れます。 最大挿入枚数は、標準紙は25枚です。オーバーコー ティング紙は、高画質印画をするため、最大5枚に してください。
  - ●シール紙の場合 用紙の光沢があるプリント面を上にして入れます。 (左右の向きは、関係ありません。)最大挿入枚数は、 25枚です。
  - ●官製はがきの場合 郵便番号欄を下にして、しきり板 (B) に向けて入れ はがき・シール紙の場合 ます。最大挿入枚数は、15枚です。
- **3**. 用紙のサイズに合わせて、しきり板 ® を 調整する



### キングサイズの場合






# ご注意

- ペーパーは、1枚づつはなれるように、よくさばいてから入れてください。
- ・ 給紙トレイに記載されている「注意事項」もよくお読みください。
- 用紙は光沢があるブリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トレイに挿入してください。逆に 入れますと紙づまりの原因になります。(18ノベージ)
- 紙づまりになった場合は「専用プリンターに紙づまりがおきたときは」(\_18ノベージ)をお読みください。
- 排紙口から用紙を取り除いてください。排紙口に用紙を25枚以上(はかきは15枚以上)ためると、紙づ まりの原因になります。

# 接続のしかた

# プリンター端子付き機器からプリントするとき

本機の電源プラグは、異常が発生したときに、すぐに抜けるような場所にあるコンセントに差し込んでください。また、プリンターの電源プラグは、テレビやビデオなどの電源コンセントとは、別のコンセントに差し込んでください。





eccey・お使いになる機器の取扱説明書をよくご覧ください。

お使いになる機器は専用のブリンター出力端子があります。

機器の取扱説明書でプリンターへ接続する内容を参考にしながら接続してください。

# 紙づまりのとき

## 本機に紙づまりがおきたときは

紙づまりが起きたときは、プリンターの電源ボタンを押して電源を切り、再び押して入れ直してください。電源が入ると紙の位置を確認して、リセットする動作を自動的に行い紙が出てきます。

プリンターの変化がないときは、再び電源ボタンを押してください。

この操作を数回繰り返しても紙が出てこないときは、紙づまりの起きた場所によって紙を取り除くか、販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

### つまった紙が見えるとき

- プリンタ上部の排紙口につまっている紙が見えているときは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いたあと紙を破かないように注意し、先が細くてつまめるようなもの(ピンセットなど)で取り除きます。紙にインクシートが貼りついている場合もありますのでゆっくり引き出してください。
- インクシートが貼りついている場合、紙からインクシートをゆっくりはがしてから、インクカセットをプリンターからゆっくり取り出してください。
- インクシートが破れていない場合は、インクシートのたるみを取ってから続けてご使用できます。ただし、1回目の印刷時は、きれいに印刷できないことがあります。 インクシートが破れている場合は、ご使用できません。
- 給紙トレイを入れる場所の奥など、つまった紙が見えても取り除けない場合は、無理に取り除かずに販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

### つまった紙が見えないとき

どこに紙がつまっているか判らないときや、給紙トレイが引っかかって抜けないときは、無理に取り除かずに販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

# こんなときは

# ビデオ機器側の画面上にこのようなメッセージが出てきたら

×yセージ	対処	参照ページ
インクエラーです インクをたしかめて下さい	インクカセットを交換してください。	15
インクカセットが終了しました あたらしいインクカセットを入れて下さい	インクカセットを交換してください。	15
インクカセットを入れて下さい	インクカセットを入れてください。	15
トレイを入れて下さい	給紙トレイを入れてください。	16
トレイを抜いて、 ベーバーをたしかめて下さい	用紙をトレイに入れてください。	16
しばらくお待ち下さい	しばらくお待ちください。	_
通信エラーです	プリンターコードを接続しなおしてください。	17
バッテリーをこうかんして下さい	バッテリーを付け換えるか、 ACアダプターを接続してください。	_
ブリンターがつながれていません	プリンターを接続してください。	17
ブリントエラーです 排紙しました	ブリントペーパーの表裏または向きを確認 してください。 印刷しなおしてください。	16
<b>ブリントできます</b>	印刷を再開してください。	-
ワク無しブリントが選択されています ワク有りブリントを選択して下さい	ワク無し印刷ができる用紙に変更するか、 ワク有り印刷に変更してください。	_
プリンターがシステムエラーです プリントできません	プリンターの電源を入れてください。 プリンターの電源を入れて表示されるときは、 プリンターが故障しています。 販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。	-

詳しくは、ご使用になるビデオ機器の取扱説明書もお読みください。

# サービス窓口案内

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口上にご相談ください。

#### ●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

柳県	府名	拠点名	TEL	· •	ия	存	地	都県	府 名	拠,	点 名	TE	L	- m	. P	f 4.	Ξ	地
			北	海道									Ŧ	葉				
1		札 幌S.0			札幌市厚別区原		:1丁目2-29	Ш				] のご相						
l	i	苫小牧S.5	i. (0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町	2-7-11		Н		首張 5	ビスセンター	(03) 5803	3-2888	113-0033	東京都又京都	《本郷3-14	トアビクタ	<b>本郷ビル2F</b>
l		旭 川S.C	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二	条3-2-	15	!		【お預:	かり修理	補修用	部品)	のご相談窓	<b>7</b>			
北海	à iii	北 見S.S	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町	4-7-19		-	蒙	7	葉S.C.	(043)246	3-2588	261-0001	千葉市美	浜区幸	町2-1-	1
1,,,,,	y x01	釧 路S.5			釧路市若竹町			11'	ж.	' <b>★</b> #	≱S.S.			292-0000				
1		帯 広S.S			帯広市東六条		1	11			S.C.			277-0863				
1			. (0138)46-5324		函館市美原3-		•	1			去S.S.			279-0001				
Ь—		per ano.c	1,		Editor / Cok 2	1020				,m	3CQ.G.	104/1000	1.0109	273-0001	## <b>&amp;</b> #! ==	I Canz-	J-E1	
l.			東	北									東	京	•			
ı		青 森S.C		030-0844	青森市桂木4-					7 ch 2 E 4	win at th	11 のご相						
둙	森	八 戸\$.5	i. (0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2-	21-2									+	T-L-Batha 4 a	71/66	
ı		弘 前5.5	i. (0172)28-0165	036-8084	4 弘前市高田1-13-1								113-0033		4/803-14	HETT	- 本義とルグ	
	_	盛 岡S.C	. (019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田	19地割2	:4-1							のご相談器				
岩	手	★ 沢S.5			水沢市天文台					本	郷S.C.			113-0033				
H		秋 IDS.C			秋田市山王中					秋葉	原SS	(03) 3251	1-2128	101-0021	東京都干	代田区	外神田	11-6-6
[ My	<b>a</b>	大館9.5					•	東	<i>3</i> 1	練	馬S.C.	(03) 3993	3-7520	176-0014	東京都練	馬区豊	玉南1-	19-1
l "^	ш	横 手S.5			横手市赤坂字		2 6			大	⊞S.C.	(0313727	-9385	145-0062	東京都大	田区北	千束2-	20-6
ŀ	-									λŦ	7S.C.	(D426) 48	-6914	192-0045	東京都八日	モマホメ	和田田	T2-9-6
宮	城	仙 台S.C										,			,			
		石 巻S.5					MSB-18			「坐路」	田織栗魚	門  のご	担3/39	· · · · · ·				
Щ	<b>H</b> 8	山 形S.0			山形市松山3-			1						110-0003	古古報本	<b>能区4</b> 0	告6.4	2
		2 <b>5</b> ⊞S.5			酒田市亀ヶ崎	6-6-1		$\vdash$		Janau.	:: >N 623	(03)3014			米赤銀口	# IZ 1X	14-5-4-	٠
ı		郡 445.0			部山市堤1-3			L					埼					
福		いわき5.5	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上	荒川字	接町19-4	1		[[出張1		引 のご作						
竹	Æ	会津着松S.	<ol> <li>(0242)32-0247</li> </ol>	965-0022	会津若松市滝	沢町1-9	5	1		首を担け…	<b>ごスセンタ</b>	(03)5803	9-2858	113-0033	<b>東京都文宗</b> [2	本概3-14	17679	- 水郷ドル2F
ı		福 鳥S.S	(024)553-9437	960-0109	福島市木内字	南原26	-1	1		【お預	かり修理	. 補修用	(양료)	のご相談第				
			明恵	甲信	越			埼	<u> </u>	<b>*</b>	宮S.C.	(048) 654	1-5241	330-0037	大宮市東	大成町:	2-658-	-1
l		Filippe 44 vm vt	門】のご相談窓に		**			1		補				361-0057				
ı					+		an administration	Į.						.350-:106				
l			- (025)241-4003			d-14-7 1: 7	3 - VM21: 1/54	1		l "'	<u>=</u> 0.0.	(0402)44	. 4450	.000 .100				
ļ į		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				神奈川												
新	潟	新 凛S.C. (025)242-3431 950-0084 新潟市明石1-2-19 長 岡S.S. (0255)24-8391 940-0012 上 越S.S. (0255)45-1734 942-0081 上越市五智1-11					$\vdash$		t msev	水源市門	〕のご相							
l													113-0033	<b>あまたかか</b>	7 - 490- 10	7646	**FFC() nF	
		1 130.0	. (0200)-0110-	V42 3031	+//E/II/2E I//									のご相談窓		2/2-MAD-14	11 (./2	49961.7961
		(以延休理市	P)】のご相談窓口	,	l											- Ab 594		
l			- (026)221-7697		A SWA SR + W	514764	t de la entre la la estada de la estada del estada de la estada del estada del estada de la estada de la estada del estada de la estada del estada de la estada del estada de la estada de la estada de la estada de la estada d			横	浜S.C.			231-0028				
l e	ppr					D147 C2	a wast wat	神:	紀川		賞S.S.	(0468)34			模須賀市			
×	₹7		理、補修用部品)								档S.C.	(044)975	5-1879	216-0024	!滕市宮前			(石原ヒル)
			. (026)221-6583				1				塚S.C.	(0463)36	6-2160	254-0065	平塚市南	原2-4-5	j	
			(0263)25-9165		松本市鐮出2-	3-50				相模	原S.C.	(042)776	-2052	229-0004	相模原由	古淵3-7	7-4	
			門」のご相談窓口									"						
群		首都増サーゼスセンタ	- (027)255-5982	113-0033	東京都文京区本標	314762	タース製EJ/2F							]				
1417	Asc	【お預かり修	理、補修用部品】	のご相談窓									醉	崗				
			. (027)255-5921			1-19-1		$\vdash$	_	ħ/r	岡S.C.	(054)282	-4141	422-8006	静岡市曲	全6-5-2	8	
		【思磷修理画	門」のご相談窓口	1				١			津S.S.	(0559)22		41D-0041	沼津市筒			
l	-		(028)635-2938		<b>あさな</b> クロス大統	3-14-7 F 2	タ 人郷トリクド	一种	Σ,		12S.S.	(053)421		435-0041	浜松市北			
析	木		理、補條用部品】							, pt	MJ.J.	[000]421	-34-41	43370041	METALIJI 1L	May May 7 Ca	5	
l			(028)638-1639			MT17 Å		$\vdash$				٠.	東海	北 化 階				
					平都告刊:住古	PI) 17-9		$\vdash$			=======================================					TT + Th	1 -4 -me	Marine and
l			門」のご相談窓印				7 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2	Ι.			屋S.C.	(0568) 25						
۱			- (03) 5803-2888			3-14-7129	ター本種ヒル2ト	変	知			(0564)26		444-2133				2331-1
次	- 教		理、補修用部品】											440-0B53				!
l	i		(0298)21-8756					岐	阜		₽S.S.			500-8367				
L.	'		. (029)246-1560		水戸市元吉田	町1077			-	: <u>=</u>	重S.S.	(0599)52	-0841	510-0076	四日市市	堀木2-1	15-2	
		【出張修理専	門」のご相談窓口	1				=	重	. ;}	\$.S.	(059) 229	-7780	514-0815	津市大字	藤方48	5-18	
l		首を表すっピスセンタ	(055)227-5773	113-0033	東京都文京区本歌	3-14-7 E ?	タ・本機ビル2F	富	Ш		ЩS.C.	(076) 425		939-8211				
Щ	*		理、補修用部品]					岩		<b></b>	沢S.C.	(076)269		921-8062				
ı	ł		. (055)237-4016			11-5		福	#		#S.S.	(0776)50		910-0843				
l	İ	T M 3.0	. 1000/201-4010		1 Sailtamet OE.			1 7#	71	450	110.0.	19110190	0010	210-0043	1947T-107E-3	m3750-2		!

都府 県名	拠点名	TEL	<b>68</b>	ēń	在	±Ht.	都	的名	i i i i i	点名	TEL	₹TE	ēfi	Æ	摊
県名	<b>表</b> 八 白	L			17	<b>PIS</b>	県	名	100	- n n -		_	191		
	T ****		近 搬					-11		المشار	ф.	<b>E</b>	COLUMN TO THE	+4 TE 077 0	00
滋 賀		(077) 582-5812		丁山市洋気間	म् <b>268</b>		100	Ш	広	Щ5.С.	(086) 243-1566 (082) 243-9839	700-0925	岡川市四古	松四四日	-23
		9] のご相談窓!						島		дьs.c. ШS.S.					
京都	大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28						24	ām	1曲	що.о.	(0048/37-090-	121-03/3	THE LEGISLATION	1 1410-0-	1.0
	【お預かり修り	里、補條用部品)	一のご相談	窓口			1					1			
	京 都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区等	<b>F单下川原町</b>	[31番地の1	f		Щ	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	古數都小都	町花園市	J5-28
							山	П		ЩS.S.					
京都北縣	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚爽	東町145-2	·			下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野	町2-14-2	23
	İ											.L	·		
	Lucie de la Tentre	   ] のご相談窓(					香	Ж	ria Fil	松S.C.	(087) 866 - 1200	761-8057	高松市田村	町205-1	
1		(06) 6304-5731		+ 程表表次 1116	e ellim v		徳高	島知	徳		(088) 622-7387				
奈 良					△ (III) 112-4	-20	高	知	ā		(088) 882-0546				13
		甲、補修用部品]							松	ЩS.C.					
	余 臭S.S.	(07442)4-6271	634-0007	權原市基本時	<b>∏834-2</b>		愛	媛			(0895) 20-1018				
		:							新店	浜5.5.	(0897) 67-1030	792-0881	新店浜巾俗	M 12-2-	25
	【出張修理専門】のご相談窓口							L		ħ.	州・沖 縄				
	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	人阪市淀川	⊠⊞/  2-4-	-28			福	₩\$.C.	(092) 431-1261		福岡市博多	区博多駅	前4-16-1
	【お預かり修り	里、補修用部品)	のご相談	窓口			福	[3]			(0942)39-3495				
	大 版S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川図	医田川2-4	-28	1		北九	₩S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小	食北区三	萩野2-9-3
大阪		(06) 6768-5489											// *0 : . *		
	堺 S.C.	(0722) 54-2881	591-8032	堺可百舌息梅町	<b>∏3</b> 丁 ≣21-2	! 伊助ハイツ	佐	鱼.			(0952)26-8785 (095)862-5522				1265-1
	【業務用機器専門】のご相談窓口						長	榆			(095) 862-5522				7.9
	業務機器C	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川	区⊞川2-4-	-28	t	Э	大		(097) 543-1422				· -
							解	<u>*</u>			(096) 353-4536				
	Enfit-Life C	(073) 472-6799	644 9303	anerina -i-c	D#20 9		8		当	崎SS.	(0985) 24-5401	880-0032	宮崎市霧島	町3-59	
和歌山		(0739) 22-9976					~	崎			(0982) 35-7077				
	щ мого.	(0700,22-0010	040 0301	parent, and the	<u> </u>			29			(099) 282-8818				
			L				沖	縄	沖	縦S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県直野	湾市具活	響1-13-16
	【出張修理専門】のご相談窓口					<u> </u>									
<b>**</b>		(06) 6304-5731			≚⊞112-4-	-28			正陸ビケ	タート表 (対			1		
中東部	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 神 戸S.C. (078)252-0562 651-0086 神戸市中央区磯上通3-2-16									スセンター		690-082	3 松江市学	動↑丁目1	6-39
	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央位	×磯上通3	-2-16	l E	杸	(松江)	* 米子担当	5)				
			.			i	1				(0853)21-46				
兵庫西部	姫 路8.8.	(0792) 34-3833	670 0975	姫路市中地南	<b>南町11-1</b>		L.				(0855) 22-15				
		. ,					鷡	取	島販営業績	<b>新サービス</b> 値	(0857)23-21	51   680-091	1 鳥取市干(	七水1丁目	122-1

#### ●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

#### カナダ JVC CANADA INC.

・トロント (416-293-1311)

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

#### アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・コサンゼルス [714-229-8011]

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 【973-396-1000】

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place. Honolulu, HI 96819-2040

#### イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

#### フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ [01-61-04-11-11]

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

#### シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール {255-8155}

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。

・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

#### ●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

40 7 C   Q   MADE   40 -   M DE   7 7 1 M DE   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the state of t
	[03]5684-9511 113-0033 東京都文京区本総3-14-7 ビクター本郷ビル [06]6765-4161 543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

# 保証とアフターサービス

### 保証書(別途添付しています)

## 補修用性能部品の最低保有期間

## ご不明な点や修理に関するご相談は

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 販売店から受取っていただき内容を よくお読みの後大切に保管してくだ さい。保証期間は、お買い上げ日か ら1年間です。

当社は、ブリンターの補修用性能部品を、 製造打ち切り後、最低8年間保有していま す。この期間は通商産業省の指導による ものです。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。 お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」( **20**) ~ **21**) ページ) にお問い合わせください。

# 修理を依頼されるときは

異常のあるときは、電源を切り、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 万一本機およびインクカセットなどの不具合により、正常にブリントできなかった場合の内容の補償については、ご容赦く ださい。

## ご連絡していただきたい内容

品名	システムプリンター
型名	GV-SP11
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	
お名前	
電話番号	( ) –

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させていただき ます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### 愛情点検

●長年ご使用のプリンターの点検をぜひ!

熱、泥分、水コリなどの影響や、使用の度合により態度が劣化し、故障したり、 瞬には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●映像が乱れたり、きれいに狭らない。●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。●水や異物が入った。
- ◆その他の異常な故障がある。

**→** 

ご使用を

中生

故障や事故防止のため、電源を切り、 込ず販売店に点検をご相談ください。

#### 美しい画面をプリントしていただくために

ブリンターは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗した りすると性能が維持できなくなりますので、定期的に点検整備されることをおすすめいたします。

# 主な仕様

項目	仕 様
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	プリント時:約74W(電源「切」時:約2W)
許容動作温度	+5°~+35°
許容相対湿度	35%~80%
許容保存温度	-20°~+60°C
設置条件	動作姿勢水平±5°
プリント画素数	キングサイズ(枠無)1220ドット×1828ドット、(枠有)1152×1536ドット Lサイズ (枠無)1085ドット×1548ドット、(枠有)1024×1360ドット シール紙 1024ドット×1360ドット
解像度	31Odpi
プリントサイズ	キングサイズ(枠無)100×150mm、(枠有)94.4×125.9mm Lサイズ (枠無) 89×127mm、(枠有)83.9×111.6mm シール紙 83.9×111.6mm
プリントスピード	キングサイズ(標準紙)80秒、(オーバーコート紙)105秒 Lサイズ (標準紙)75秒、(オーバーコート紙) 95秒
給紙方式	給紙トレイ、自動給紙25枚(標準紙)
インクシート	専用カセット方式
入力端子	プリントデータ入力端子
外形寸法	262mm×79mm×253.5mm(幅×高さ×奥行き)
質量	2.2kg (給紙トレイ含む)

- ●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このプリンターは日本国内のみ使用できます。外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 This Printer is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.





### 故障かな?と思ったら

修理に出す前に 190ページをご確認ください。

#### 修理相談

#### 「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は **22** ページの「保証とアフターサービス」をお読みの上 **20** ~ **21** ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

#### お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様 ご相談センター」にご相談ください。

東京お客様ご相談センター

# **2** (03) 5684-931 1

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪お客様ご相談センター

# **2** (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

### ビクターホームページ

http://www.jvc-victor.co.jp/

△Vktor JVC 日本ピクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550